

Pose de la trappe de sol :

1. Placez le couvercle de remplissage dans le cadre avant de poser le tout.
2. En fonction du format, fixez les deux ou quatre vis dans les blocs triangulaires destinés à cet effet sur le couvercle de remplissage, et vissez.
3. Après avoir fixé les vis, colmatez-les avec un ruban adhésif amovible pour empêcher l'infiltration de béton dans les filetages.
4. Placez la trappe de sol au-dessus de l'ouverture et veillez à ce que le tout repose de façon régulière sur le mortier. Appliquez généreusement le mortier autour du cadre.
5. N'enlevez pas le couvercle de remplissage du cadre avant que le béton n'ait durci. Cette méthode permet d'éviter que le couvercle de remplissage ne s'emboîte éventuellement plus dans le cadre après l'encastrement.
6. Une fois que le béton a atteint 90 % de sa résistance définitive, il faut retirer le couvercle de remplissage du cadre et ôter le béton éventuel ou d'autres restes.
7. Montez de nouveau le couvercle de remplissage dans le cadre avant de procéder à la finition du couvercle de remplissage.
8. Le treillis d'armature doit être intégré dans le remplissage de béton. Il ne doit pas reposer sur le fond de la trappe de sol.
9. Appliquez le remplissage de béton de façon uniforme. Tenez compte de la couche de finition.
10. Laissez durcir le béton pendant 48 heures au moins avant de procéder aux finitions.

Important :

11. Utilisez une qualité de béton C35/45 (norme européenne EN 206).
12. Si vous utilisez des moyens contre le gel ou des accélérateurs, les zones de contact doivent être dotées d'un revêtement de protection. Une couche de goudron époxy suffit.
13. Évitez que des cellules creuses se forment dans le béton. Ces espaces creux exercent une influence sur l'étanchéité et la résistance de la trappe de sol.
14. Le béton atteint sa force définitive après 28 jours.
15. Garantie d'application si les instructions d'encastrement ont été respectées.

Entretien :

16. Ouvrir deux fois par an la trappe de sol et nettoyer tant le cadre que le couvercle de remplissage.
17. Après l'ouverture, toujours enduire les vis d'une pâte lubrifiante.