

Plaatsen van het vloerluik:

1. Plaats het vuldeksel in het kader voor dat het geheel geplaatst wordt.
2. Bevestig naargelang het formaat de twee of vier schroeven in de voorbestemde driehoek blokjes aan het vuldeksel en draai vast.
3. Na het bevestigen van de schroeven deze afdichten met verwijderbare plakband, dit voorkomt beton infiltratie in de schroefdraden.
4. Plaats het vloerluik boven de bestemde opening en zorg dat het geheel gelijkmatig op de mortel rust. Breng rondom het kader royaal mortel aan.
5. Het vuldeksel niet uit het kader lichten voor de beton is uitgehard. Door deze werkwijze voorkomt men dat het vuldeksel na het inbouwen eventueel niet meer in het kader past.
6. Van zodra de beton 90% van zijn definitieve sterkte heeft bereikt, moet men het vuldeksel uit het raam lichten en de eventuele beton of andere resten verwijderen.
7. Voor het afwerken van het vuldeksel, monteer terug het vuldeksel in het raam.
8. De wapeningsnet dient te worden geïntegreerd in de betonvulling. Deze mag niet op de bodem van het vloerluik rusten.
9. Breng gelijkmatig de betonvulling aan. Hou rekening met de afwerkings laag.
10. Laat de beton minstens 48H uitharden voor men afwerkt.

Belangrijk:

11. Gebruik een betonkwaliteit C35/45 (euronorm EN 206)
12. Indien hulpmiddelen tegen vorst of versnellers gebruikt worden dienen de raakvlakken met een beschermende coating te worden voorzien. Een teer-epoxylaag is voldoende.
13. Vermijd dat er holle cellen ruimten in het beton ontstaan. Deze holle ruimten beïnvloeden de dichtheid en sterkte van het vloerluik.
14. Het beton bereikt zijn definitieve sterkte na 28 dagen.
15. Garantie van toepassing als de inbouwvoorschriften zijn nageleefd.

Onderhoud:

16. Tweemaal per jaar het vloerluik openen en zowel het kader als het vuldeksel reinigen.
17. De schroeven telkens na het openen insmeren met een smeerpasta.